

# TABLEAU DE MAINTENANCE PÉRIODIQUE

ORGANE OU FONCTION	DISTANCE EFFECTUÉE											
	500	1500	3000	4500	6000	7500	9000	11000	12000	14000	16000	17000
huile moteur	C	C		C		C			C		C	
filtre a huile	N	N		N		N			N		N	
<b>FILTRE A ESSENCE</b>		C				C					C	
huile de boîte	C					C					C	
<b>RÉGLAGE SOUPAPES</b>		R				R					R	
CARBURA- TEUR		N		N					N			
<b>FILTRE A AIR</b>	V	N		N		C			N		C	
BOUGIE	V	N		N		C			N		C	
système de freinage	V	V		V		V			V		V	
COURROIE	V			C					C			
<b>SUSPEN- SION</b>		V				V					V	
vis, écrous, boulons	S	V		V		V			V		V	
<b>PNEUS</b>		V				V					V	
roulements de direction	V			V					V			
<b>VARIATEUR EMBRAYAGE</b>	V			V					V			

C=CHANGER

V=VÉRIFIER

S=SERRER PRÉVOIR DES INTERVENTIONS PLUS FRÉQUENTES EN UTILISATION SÉVÈRE

R=RÉGLER

N=NETTOYER

**Le propriétaire du véhicule se doit de vérifier régulièrement les niveaux d'huile, les pneus, vis, écrous, boulons, filtre à air et systèmes de freinage. Ne pas hésiter à demander conseil à votre concessionnaire.**